

Montažno navodilo za zunanje tipalo

Pritrditveno mesto:

Se nahajajo vsi prostori, katerih temperatura bi se naj regulirala, v eno smer neba, se zunanje tipalo namesti na tej zunanji steni.

V vseh drugih primerih, se zunanje tipalo montira na najbolj hladni strani zgradbe (sever, severo-vzhod).

Zunanje tipalo se radi iztopajočega toplega zraka ne sme namestiti nad okni ali vrati. Prav tako ne montirati v zidnih špranjah.

Električni priključek:

Priključna napetost 12 voltov. Do dolžine voda od 100 m **zadošča vodni presek od 0,75 mm²**.

Električni priključek narediti po vezalnem načrtu.

