

# Montageanweisung

## Regelgeräte-Mittelteil M 203 für HS 2102

### Montage

1. Regelgerät stromlos machen (durch Heizungsnotschalter oder Sicherung).
2. Regelgeräte-Haube abnehmen.
3. Regelgeräte-Mittelteil herausnehmen. Seitliche Führungslaschen zur Seite biegen und Mittelteil abnehmen.
4. Flachbandstecker abziehen.
5. Flachbandstecker auf die Steckerleiste des neuen Mittelteils aufstecken.

**Achtung:**

**Es ist unbedingt darauf zu achten, daß der Stecker beidseitig gleich aufgesteckt wird. Versetztes Aufstecken führt zur Zerstörung der Elektronik.**

6. Mittelteil wieder in die Führungslaschen einstecken und Regelgeräte-Haube aufschrauben.
7. Anlage einschalten und Probelauf durchführen.

