

Instruction de montage pour le montage et le démontage de modules

Le montage ou le démontage de modules doit être effectué par un professionnel seulement.

Mettre l'installation hors tension.

Retirer le tiroir des données **i**.

Enlever l'écran, du haut et du bas en le poussant latéralement.

Le positionnement exact du nouveau module est indiqué dans le cadre inférieur du tableau de commande.

Dévisser les vis de fixation de la plaque pleine ou bien du module.

Dans le tiroir des données **i** placé à gauche il y a un étrier d'extraction pour retirer les différents modules.

Insérer le nouveau module dans sa position exacte et bloquer les vis.

Remettre l'étrier d'extraction en place.

Remonter les écrans et le tiroir des données.

Remettre l'installation en service.

Les instructions de réglage et de service se trouvent dans la notice de service pour le tableau de commande.

